

1. Na ízn te stranou 1 vn ější pláš a oto te kabel o 1 otá ky nalevo i napravo.
2. Stáhn te odd lený konec kabelu ve sm ru šipky.
3. Stáhn te stín ní, na ízn te stranou 2 vnit ní izolaci a oto te kabel o 1 otá ek nalevo i napravo.
4. Stáhn te izolaci ve sm ru šipky. **HOTOVO!**