



P e t te si prosím p ed použitím výrobku d kladn návod k použití a dob e ho uschovejte, abyste do n ho v p ípad pot eby mohli pozd ji nahlédnout. Za škody vzniklé neodbornou montáží nebo nesprávným používáním nep ebíráme žádnou zodpov dnost.

BEZPE NOSTNÍ POKYNY

Nesprávné zacházení m že ohrozit Vaše bezpeč í a vést k poni ení jednotky.

Pokud rádiový systém nefunguje správn , p e t te si pokyny na konci tohoto návodu. Pokud nem žete odstranit závady sám/sama, obra te se prosím na kvalifikovaného odborníka. POZOR, p i otev ení pouzdra zanikne záruka!

POPIS FUNKCE

Dálkový ovlada zapíná a vypíná libovolný po et stejn kódovaných rádiových p íjíma .

Smí být používán jen ve vnit ních prostorách.

Vzdálenost mezi rádiovým pohybovým idlem a p íjíma em nesmí ínit více než 50m. Neopome te, že se u p enos dat jedná o rádiové vlny, které mohou být ovliv ovány silnými st nami, kovovými okenními rámy, reflektujícími okny a dve mi atd.

SOUHRA S R ZNÝMI RÁDIOVÝMI P ÍJÍMA I

Zásuvkový adaptér PBMZ 1 WS (051 004 48),
Spínací jednotka PBMZ 3 WS (051 004 50)

Pokud byl rádiový p íjíma zapnut dálkovým ovlada em, z stane tak dlouho aktivní, dokud nebude zase dálkovým ovlada em vypnut. Na p íjíma i nastavené vypínací zpožd ní je deaktivované.

Pokud byl rádiový p íjíma zapnut pohybovým idlem (PBM 270 F WS - 051 004 47), m že být dálkovým ovlada em p ed asn vypnut. Nov rozpoznaný pohyb rádiový p íjíma znovu aktivuje.

Signalizátor PBMZ 2 WS (051 004 49)

Při aktivaci dálkovým ovladačem vysílá rádiový přijímač nepřetržitý, 5 vteřin trvající signální tón.

Pokud byl rádiový přijímač zapnut pohybovým idlem (PBM 270 F WS - 051 004 47), může být dálkovým ovladačem předem vypnut. Nově rozpoznaný pohyb rádiový přijímač znovu zaktivuje.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Nastavte na dálkovém ovladači pomocí 8 dvoupolohových mikropřepínačů systémový kód, který jste nastavili i na rádiovém přijímači.

Vložte do ovladače baterii.

Dálkový ovladač je nyní připraven k použití.

EŠENÍ PROBLÉM

Rádiový přijímač se neaktivuje:

Pokud se nerozsvítí červená LED při stisknutí libovolného tlačítka, je baterie buďto špatně vložena nebo prázdná.

Je rádiový přijímač provozuschopný resp. aktivovaný?

Je na rádiovém přijímači i na dálkovém ovladači nastaven stejný systémový kód?

Je vzdálenost mezi přijímačem a ovladačem ≤ 50 m?

Dbejte prosím na upozornění v návodech ostatních rádiových jednotek.

TECHNICKÁ DATA

Frekvenční rozsah	433,92 Mhz, 256 možností kódování
Provozní napětí	12V (např. Varta V23GA)
Maximální vzdálenost od přijímače	50m
Počet přijímačů	libovolné množství rádiových přijímačů různých druhů
Druh ochrany	IP20

PROTEC.class
prostě třída!

www.protecclass.cz